



WLX-VKTEST

Folyadékos vízkeménység mérő

A mérés menete:

Vegyén vízpróbát az 5 ml-es csíkiig a mérőedénybe,
Az egyik mérőfolyadékból cseppentsen egy cseppet a vízpróbaéhoz,
Rázza össze az edénybe a vízpróbat úgy, hogy ne vesszen el egy csepp se,
Mikor a vízpróba elszíneződik (piros árnyalatai), folytassa a csepegtetést,
Minden csepp után mozgassa meg a mérőedényt, hogy a folyadék keveredjen,
Mikor a piros árnyalataiból a vízpróba átvált a zöld árnyalataira fejezze be a csepegtetést,
Ahány cseppet csepegtetett a mérőfolyadékból a vízpróba a színváltásig, olyan keménységű
a mérendő víz. (keménység német keménységet jelent, nk.)

Megjegyzés:

Amennyiben pontosabb mérésre van szükség, akkor a vízpróbat töltsen a mérőedénybe a 10 ml szintig. Ugyan úgy végezzen el a mérést mint fent. Kiértékeléskor minden csepp egy fél keménységnek felel meg.